



Installation Instructions for HP364XL and HP 920XL SavingPacks

Gebrauchsanleitung für HP 364XL und HP 920XL SavingPacks

Instructions d'utilisation pour HP 364XL et HP 920XL SavingPacks


1 First use the cartridge "With Chip"
Zuerst die Patrone "Mit Chip" verwenden
En premier utiliser la cartouche "Avec Puce"



2 Tear off yellow sealing foil in the direction indicated
Die gelbe Siegelfolie in der angegebenen Richtung abziehen
Enlever la feuille jaune de protection dans le sense indiqué




3 Remove protecting clip by rotating anti-clockwise
Verschluss Clip im Gegenuhrzeigersinn abdrehen und entfernen
Enlever le clip de protection par la rotation anti-horaire



**Changing the chip, once the first cartridge is empty / Chip wechseln, nachdem die erste Patrone leer ist/
Changer la puce une fois que la première cartouche est vide**

4 Remove the chip carrier (with chip on it) from the empty cartridge "Sideways"
Chip-Halterung mit Chip darauf von der leeren Patrone seitwärts herausschieben
Glisser le support pour la puce (avec puce au-dessus) de la cartouche vide



5 and insert the chip carrier onto the next full cartridge
und diesen auf die nächste volle Patrone "Seitwärts" einschieben
et glissez le support avec la puce dans la nouvelle cartouche pleine



6 This procedure of changing the chip carrier with the chip on onto a new, full cartridge can be executed repeatedly

Dieses Verfahren des Wechsels der Chip-Halterung (mit dem Chip darauf) auf auf eine neue, volle Patrone kann wiederholt ausgeführt werden

Cette procédure de changement du support avec la puce de la cartouche utiliser à une nouvelle, peut être exécuté de façon répétitive Peach Online Shop: www.buypeach.ch / www.buypeach.de / www.buypeach.at